

BioPadgo!

MONITOR
DE SANITIZACION



RECOMENDABLE PARA USO EN:

- Centros de trabajo
- Fábricas de procesamiento de alimentos o relacionadas con comida
- Instalaciones dedicadas al cuidado de la salud
- Centros educativos
- Centros de entretenimiento

BioPad go! es un dispositivo que detecta el volumen de alcohol en la piel, para después activar un sistema de control de accesos, y permitir la entrada a los usuarios, si éstos se han aplicado apropiadamente el gel. Contribuye a la implementación estricta de medidas de higiene, en específico del uso de gel antibacterial.

Instalar **BioPad go!** ayudará a las personas a desarrollar un buen hábito de higiene de manos para evitar la contaminación y transmisión de gérmenes e infecciones no deseadas.

BENEFICIOS DE UTILIZARLO

- Desarrolla el buen hábito de higiene de manos en la empresa
- Permite el minitoreo electrónico de los eventos de higiene de manos
- Mejora la protección de la salud al utilizar sistema de control de accesos
- Protege a las personas sin cambiar procesos operativos
- Contribuye a prevenir infecciones

CÓMO FUNCIONA:

CON RELEVADOR, CONECTADO A UNA CERRADURA

<p>Paso 1 Limpia tus manos con desinfectante a base de alcohol</p> 	<p>Paso 2 Coloca tus manos húmedas debajo del detector, para desbloquear la puerta</p> 	<p>Paso 3 ✓ Continúa con el paso 4 ✗ Regresa al paso 1</p> 	<p>Paso 4 Las manos están limpias y la puerta desbloqueada</p> 
---	---	---	---

SIN RELEVADOR, CONECTADO A UN LECTOR

<p>Paso 1 Limpia tus manos con desinfectante a base de alcohol</p> 	<p>Paso 2 Coloca tus manos húmedas debajo del detector, para desbloquear la puerta</p> 	<p>Paso 3 ✓ Continúa con el paso 4 ✗ Regresa al paso 1</p> 	<p>Paso 4 Para entrar, coloca tu tarjeta frente al lector</p> 
---	---	---	--

BioPadgo!

MONITOR
DE SANITIZACION



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ELÉCTRICAS

Interfaz: Wire - RS232 / RS485 / Wiegand

Requerimiento de batería: AC / DC 9 - 12V; 1A

FÍSICAS

Peso: 110 g

Dimensiones
(Largo x Ancho x Alto, mm): 90 x 85 x 40

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura: Operación: -10°C ~ +60°C
Almacenamiento: -15°C ~ +65°C

Humedad: Operación: +0% ~ +90%
(sin coagulación)

CÓDIGO DE PRODUCTO: I07088



BioPad Latam